Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce mousseur à lait, qui vous permet de réussir en un tour de main une mousse de lait parfaite pour agrémenter un latte macchiato, cappuccino ou milkshake.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Mousseur à lait
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :
2 piles alcalines de type AAA (Micro)

Caractéristiques techniques
Longueur : 250 mm
Diamètre : 15 mm
Diamètre de la spirale : 24 mm
Poids (sans piles) : 78 g
Alimentation : 2 piles 1,5 V (de type AAA Micro)

Mise en place des piles
1. Ouvrez le cache situé à l'extrémité du manche.
2. Insérez 2 piles de type AAA dans le manche. Le pôle positif (+) doit être dirigé vers la pointe du mousseur à lait.
3. Replacez le cache et revissez-le.

Utilisation

ATTENTION !
Ne pliez ni la tige ni la spirale. Cela entraînerait un déséquilibre qui nuirait au fonctionnement de l'appareil.

1. Assurez-vous que la tige est solidement fixée sur l'axe d'entraînement. Une tige mal fixée entraîne un déséquilibre. Le cas échéant, enfoncez-la dans le logement noir en plastique, de manière à ce qu'elle soit solidement fixée.
2. Versez le lait dans un verre à bords hauts. Le verre ne doit pas être rempli à plus d'un tiers. Lorsqu'il mousse, le volume du lait augmente de manière significative.
3. Plongez la spirale (située à l'extrémité de la tige) dans le lait, de manière à ce qu'elle se trouve légèrement au dessus du fond du récipient.
4. Appuyez sur la touche noire située au bout du manche pour allumer le mousseur à lait
5. Déplacez lentement la spirale de haut en bas dans le lait, jusqu'à ce que celui-ci ait la consistance souhaitée. Un résultat optimal est obtenu après 15 secondes environ. Veillez à ce que la spirale ne sorte pas du lait pendant que vous le faites mousser.
6. Éteignez l'appareil avant de sortir la spirale du lait.

Nettoyage
Plongez la spirale et la partie avant de la tige dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Allumez le mousseur à lait et laissez-le fonctionner quelques secondes pour le nettoyer. Rincez-le ensuite à l'eau claire, puis allumez-le et laissez-le fonctionner quelques secondes, de manière à le sécher.

ATTENTION !
Le mousseur à lait ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle ! Ne plongez jamais le boîtier dans l'eau.

Trucs et astuces
- Pour préparer des boissons froides comme des milkshakes, utilisez du lait froid.
- Pour préparer des boissons chaudes, utilisez du lait chauffé à environ 60 °C. Vous pouvez chauffer rapidement le lait au micro-ondes pour obtenir la température souhaitée. Le temps à régler dépend de votre micro-ondes. Veillez à ce que le lait ne bouille pas.
- Pour préparer de la mousse de lait, vous pouvez utiliser aussi bien du lait frais que du lait UHT, du lait entier que du lait écrémé, selon votre goût.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure.
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez que la tige et la spirale dans le lait, ou dans l'eau pour le nettoyage, jamais l'appareil entier ou le boîtier contenant le moteur et les piles.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3638, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 /
79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24. 04. 2014

© 04/2014 - LE/MB//TH//LS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne